



# I MICROCONTROLLORI

CARATTERISTICHE BASE DI UN MICROCONTROLLORE E DIFFERENZE CON UN MICROPROCESSORE

# FONTI

- <https://slideplayer.it/slide/13714625/>
- Pietro Di Lena «Cenni sull'architettura del calcolatore» presentazione nel sito dell'Università di Cesena
- <http://studentidoc.altervista.org/guida/il-microcontrollore/>

# INTRODUZIONE

- Microcontrollori e microprocessori sono dispositivi programmabili per memorizzare ed elaborare dati
- Per funzionare si basano su due componenti:
  - l'hardware che consiste delle componenti fisiche
  - il software che consiste di istruzioni che possono essere immagazzinate ed eseguite dalla parte hardware
- Microcontrollori e microprocessori sono tuttavia due cose diverse
  - I sistemi embedded basano il loro funzionamento sui microcontrollori
    - Un sistema embedded identifica genericamente tutti quei sistemi elettronici di elaborazione a microprocessore progettati appositamente per un determinato utilizzo (special purpose), ovvero non riprogrammabili dall'utente per altri scopi, spesso con una piattaforma hardware ad hoc, integrati nel sistema che controllano e in grado di gestirne tutte o parte delle funzionalità richieste
  - I calcolatori in genere (tra cui i PC) funzionano grazie ai microprocessori
  - Arduino si basa invece sul microcontrollore Atmega328 prodotto dalla Atmel

# DIFFERENZE TRA MICROCONTROLLORE E MICROPROCESSORE



Microcontrollori (MCU)	Microprocessori
Si basano su un'architettura Harvard con due memorie e due bus distinti, uno per i programmi e uno per i dati	Si basano su un'architettura Von Neumann con una memoria unica in cui risiedono sia i programmi, sia i dati
Il programma risiede al suo interno in un'apposita «memoria programma» di tipo FLASH	Esegue un programma che risiede in una RAM esterna
È presente una RAM interna per i dati e una EEPROM per memorizzare dati che non devono essere persi in assenza di alimentazione (per esempio valori di taratura)	Ha una memoria interna limitata a pochi byte (i registri)
Sono implementate delle periferiche che consentono alla CPU di interfacciarsi con segnali esterni di tipo digitale e analogico	Si interfacciano tramite un bus parallelo con la memoria e le periferiche (le quali a loro volta si occupano di comunicare con l'esterno)
Sono integrati al suo interno amplificatori operazionali, convertitori ADC e DAC, comparatori, generatori di segnali PWM	Non sono integrate altre funzioni. Il suo compito è solo quello di svolgere operazioni matematiche molto velocemente
È sempre presente almeno un timer	È presente solo il clock della CPU
Hanno un set di istruzioni RISC (Reduced Instruction Set Computing)	Hanno un set di istruzioni CISC (Complex Instruction Set Computing)

# ARCHITETTURA DI VON NEUMANN VS. HARVARD

## HARVARD

Sono presenti bus separati e memorie separate, per i dati e il programma

- il prelievo dell'istruzione (fetch) e dei dati, che servono all'esecuzione della stessa, non devono transitare nello stesso bus
- mentre si preleva già l'istruzione successiva (fetch) è possibile eseguire quella caricata precedentemente (execute) e insieme prelevare dati o scriverli, perchè i bus, essendo separati, non saranno congestionati
- aumenta la velocità di esecuzione riuscendo ad eseguire in media un'istruzione completa per ogni ciclo macchina



## VON NEUMANN

I dati e il programma, risiedono nella stessa memoria


- il prelievo dell'istruzione (fetch) e dei dati, che servono all'esecuzione della stessa, devono transitare nello stesso bus
- ci sono quindi multipli accessi nella memoria per prelevare i dati o scriverli o per fare calcoli da parte della CPU
- su quel bus ci sarà un traffico molto sostenuto e questo inciderà sulla velocità di esecuzione delle istruzioni, che richiederanno vari cicli macchina per essere eseguite

# ARCHITETTURA DI VON NEUMANN VS. HARVARD

## HARVARD

La progettazione dell'architettura è più complessa


- difficilmente si raggiunge la velocità di clock di 1 GHz
- è ottimizzato per acquisire e elaborare efficacemente sequenze di bit dalle periferiche
- non è importante la velocità di esecuzione del codice, quanto piuttosto la velocità di accesso alle periferiche



## VON NEUMANN

La progettazione dell'architettura è più semplice

- è possibile raggiungere velocità di clock di vari GHz
- è ottimizzato per effettuare velocemente calcoli in virgola mobile
- è possibile gestire un numero elevato di istruzioni che coinvolgono il microprocessore (CPU) e le periferiche e svolgono operazioni complesse (CISC Complex Instruction Set Computing)






# STRUTTURA DI UN MICROCONTROLLORE (MCU)

Un microcontrollore (chiamato anche MCU) è costituito da:

- una CPU (Central Process Unit) che controlla ed elabora i dati di una costellazione di periferiche. La CPU è costituita a sua volta da:
  - CU (Control Unit), che coordina l'esecuzione delle istruzioni
  - ALU (Arithmetic-Logic Unit), che esegue i calcoli aritmetici e logici
- delle unità di memoria utilizzate per memorizzare
  - istruzioni (memoria programma di tipo FLASH)
  - dati (memoria dati di tipo RAM e EEPROM)
- delle unità utilizzate per:
  - ricevere e trasmettere dati (I/O, UART, I2C, ...)
  - convertire dati da analogico a digitale e viceversa (ADC, DC)
  - eseguire temporizzazioni (Timer)
  - gestire interruzioni
- un bus di sistema, che permette il trasferimento di dati tra le varie componenti



# MEMORIA FLASH

- È una memoria non volatile (se si toglie l'alimentazione i dati non vengono persi)
- Offre la programmazione in-circuit usando un solo transistor per cella raggiungendo alte densità di integrazione, equivalenti alla densità di una DRAM (ram dinamica)
- Permette di essere letta un numero praticamente infinito di volte, ma riscritta solo fino circa 10.000 volte
  - le operazioni di riscrittura comportano la cancellazione di blocchi di memoria di grandezza prefissata, quindi in fase di riscrittura è probabile che dei dati, inutilmente, vengano cancellati e riscritti uguali degradando la durata della memoria
- Viene utilizzata per contenere il codice del programma dell'MCU che in genere non subisce molte riscritture



# MEMORIA EEPROM

- EEPROM sta per Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
- È una memoria non volatile come la FLASH
- Gli MCU in genere non ne hanno una grossa quantità, infatti è meno integrabile della FLASH
- Viene usata per memorizzare in modo non volatile delle variabili perché in genere supporta più di cicli di lettura e scrittura rispetto alla FLASH
  - è possibile cancellare e riscrivere ogni singolo byte
  - il numero totale delle riscritture è comunque limitato per cui è consigliabile valutare l'ordine di grandezza del numero dei cicli di lettura e scrittura a cui sarà sottoposta nel tempo

# MEMORIA RAM

- RAM sta per Random Access Memory
- È una memoria volatile (se si toglie l'alimentazione i dati vengono cancellati)
- È tipicamente di tipo STATICO (SRAM) e si differenzia dalla RAM DINAMICA per essere più veloce
- La limitazione è che la SRAM è poco integrabile per cui occupa molto spazio
- Non ha alcun limite sul numero totale di letture e scritture

# PERIFERICHE

Una MCU viene progettata per poter essere impiegato in più campi possibili; di qui la necessità di equipaggiarli con diversi tipi di dispositivi chiamati periferiche

Alcuni di questi sono:


- **UART** (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) è un adattatore di porte seriali per trasmissioni seriali asincrone
- **USART** (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter) è un adattatore di porte seriali per trasmissioni seriali sincrone ed asincrone selezionabili via software caratterizzate da una velocità superiore rispetto alla UART
- **I<sup>2</sup>C bus** (Inter-Integrated Circuit bus, introdotto da Philips) è una semplice interfaccia seriale a 2 fili sviluppata per applicazioni ad 8 bit e largamente usata per interfacciare dispositivi esterni agli MCU
- **CAN** (Controller Area Network) è un protocollo di comunicazione seriale sviluppato dalla Bosch e dalla Intel e nato per interconnettere i vari dispositivi nelle autovetture
- **PWM** (Pulse Width Modulator) è un generatore di impulsi a frequenza costante con duty-cycle variabile
- **ADC** (Analog to Digital Converter) che hanno caratteristiche diversi nei vari MCU, distinguendosi soprattutto per l'accuratezza della conversione, ossia per il massimo errore di quantizzazione possibile, che è diretta conseguenza del numero di bit usati nella rappresentazione della conversione eseguita
- **DAC** (Digital to Analog Converter) che fanno l'operazione opposta degli ADC
- **I/O** veri e propri, la CPU legge i livelli logici sui piedini e li trasforma in parole binarie (input digitale) o viceversa (output digitale)

# TIMER

La temporizzazione in una MCU è fondamentale poiché le varie operazioni devono essere fatte in momenti ben precisi

- I timer sono dispositivi che servono a fornire riferimenti temporali
- Possono essere utilizzati anche per contare degli impulsi in ingresso (utilizzo come COUNTER)
- Possono misurare frequenze esterne, o intervalli di tempo
  - l'operazione avviene copiando il valore di un timer interno autonomo in un registro ogni volta che occorre un evento esterno
- Possono essere utilizzati in coppia per generare segnali PWM

## Pulse Width Modulation (PWM)



# PROGRAMMAZIONE ASSEMBLY

- Un programma è costituito da una sequenza di istruzioni, ognuna delle quali identifica univocamente una funzione che l'MCU deve svolgere
- Ogni istruzione è rappresentata da un codice operativo composto da un certo numero di bit, che varia in base allo specifico MCU, e memorizzata in una locazione di memoria dell'area programma
- Tali codici operativi sono gli unici che l'MCU è in grado di interpretare, ma essendo privi di significato per l'essere umano si è associata una sigla ad ogni istruzione in modo da ricordarne l'azione svolta
- Non solo alle istruzioni, ma anche alla dichiarazione di variabili, costanti ed etichette (label) sono associate delle sigle
- L'insieme di tali sigle nonché delle relative regole di utilizzo viene definito **Linguaggio Assembly** dell'MCU

# PROGRAMMAZIONE AD ALTO LIVELLO

- L'assembly ha la caratteristica di essere basato sull'hardware della MCU e quindi ne sfrutta al massimo le potenzialità
- Lo svantaggio è che risulta complicato da utilizzare nella programmazione
- Le MCU moderne sono sufficientemente potenti da poter eseguire velocemente anche codice non ottimizzato, come quello che si ottiene a partire da programmi scritti in un linguaggio di programmazione ad alto livello come C, Python, Java, ecc ...
  - La differenza di velocità, sempre a favore dell'Assembly, va comunque dalle 100 alle 1000 volte più veloce
- Il vantaggio dell'utilizzo dei linguaggi ad alto livello sta nella velocità con cui si può scrivere del codice funzionante
  - L'operazione che richiede più tempo nella scrittura di un codice è l'eliminazione gli errori di semantica (cioè quando il codice fornisce un output incoerente o si comporta in un modo inaspettato, non previsto dal programmatore o in generale non desiderabile)